

# BRUGERVEJLEDNING L&F 3780

## MASTER KODE FUNKTIONER (Funktioner forbeholdt ejer e.l.)

FUNKTION	TYPE		BRUGER MANUAL	NOTER
	PUBLIC	PRIVATE		
Ændre masterkode	x	x	(logo) + (gl. master kode) + 01 + (ny masterkode) + (ny masterkode)	8 cifre
Ændre brugerkode		x	(logo) + (master kode) + 02 + (ny brugerkode)	4 cifre
Sæt/ændre pedelkode	x	x	(logo) + (master kode) 03 (ny pedelkode)	6 cifre
Slette brugerkode	x		(master kode)	Åbner lås + sletter brugerkode
Slette pedelkode	x	x	(logo) + (master kode) + 07 +	
Åben lås	x	x	(master kode)	Sletter brugerkode sat i Public
Lukke lås		auto		Genlåser efter 4 sekunder
Sæt i type Public		x	(logo) + (master kode) + 08 +	Sletter alle brugerkoder
Sæt i type Private	x		(logo) + (master kode) + 09 +	Sletter alle brugerkoder
Sæt lyd på taster	x	x	(logo) + (master kode) + 12 +	
Fjern lyd på knapper	x	x	(logo) + (master kode) + 13 +	

**EKSEMPEL:** Kunde / bruger kommer til skabet og har lagt tøj ind og skal lave kode (skabet skal være sat i Public):  
 Tryk en 4-cifret brugerkode og igen den samme 4-cifrede brugerkode - så låser døren og et KLIK fremkommer  
 For at åbne trykkes den 4-cifrede brugerkode igen - åbne dør efter KLIK lyd - herefter vil låsen automatisk slettes i Public  
 Så du skal følge de forskellige trin som er under BRUGER MANUAL (+ er kun vist for at du skal taste efter hinanden)

## PEDELKODE FUNKTIONER (Funktioner forbeholdt pedel e.l.)

Ændre brugerkode		x	(logo) + (pedelkode) + 02 + (ny bruger kode)	4 cifre
Ændre pedelkode	x	x	(logo) + (pedelkode) + 03 + (ny pedelkode)	6 cifre
Slette brugerkode	x		(pedelkode)	Åbner lås + sletter brugerkode
Åbne lås	x	x	(pedelkode)	Sletter brugerkode sat i Public
Lukke Lås		auto		Genlåser efter 4 sekunder

# BRUGERVEJLEDNING L&F 3780

## BRUGERKODE FUNKTIONER (Funktioner forbeholdt alm. bruger)

FUNKTION	TYPE		BRUGER MANUAL			NOTER
	PUBLIC	PRIVATE				
Ændre brugerkode		x	(logo) + (gl brugerkode)	+ 02 +	(ny brugerkode) + (ny brugerkode)	4 cifre
Åbne lås	x	x	(brugerkode)			
Låse dør (lave kode)	x		(brugerkode) + (brugerkode)			4 cifre
Lukke Lås		auto				Genlåser efter 4 sekunder

## KODE FUNKTIONER for alle

FUNKTION	TYPE		BRUGER MANUAL			NOTER
	PUBLIC	PRIVATE				
BATTERICHECK	x	x	(logo) + (logo)	+ 02 +	(ny brugerkode) + (ny brugerkode)	4 cifre

MASTERKODE (8 cifre)

11335577

PEDEL KODE (6 cifre)

Skal laves - se skema for MASTER bruger

BRUGERKODE (4 cifre)

2244