

Operation instruksjon for elektronisk lås model TRENDY

Opmerksomhed! Vær venlig at læse denne operation instruksjon omhyggeligt, før du bruger denne lås eller du lager en ny kombinasjon af tal. Vi tar ikke noget ansvar for eventuelle funksjonelle fejl på grund af defect brug eller brug af vold eller misbrug og hverken for skader eller tab af ejendom, som kan være på grund af uriktig brug af safe'n.

GENERELT:

En hver knapp aktivitet er bekræftet af et blink af det røde LED lys og en kort tone. Den maksimale tid mellem [2] aktiviteter må ikke være mer enn [7] sekunder. Hvis det er tilfældet så vil den tidligere indtastning blive slettet.

1. ÅBNING AF SAFE'N EFTER LEVERING:

- 1.1 Fjern plastik låget til højre for dørhåndtaget.
- 1.2 Indsæt nødsituation nøglen og drej den til venstre.
- 1.3 Ved at dreje dørhåndtaget til højre, så vil safe'n åbnes.
- 1.4 Drej nødsituation nøglen tilbake til dens originale position og ta ut nøglen.
- 1.5 Åbne plastik låget på innsiden af døren for at indsætte batteriene.
- 1.6 Indsæt fire [4] stykker 1,5V AA batterier på korrekt måde.
(OPMÆRKSOMHED: Vi anbefaler sterkt at du bruger High Energy alkaline mærkede batterier).
- 1.7 elektronikken vil nu starte en selv-test, under denne procedure en » 0 « [0 0 0 0 0 0 0] vil komme op på skærmen, det røde LED vil blinke tre gange [3] og du vil høre [3] akustiske lyd signaler.
- 1.8 Efter at selv-testen har blevet avsluttet, skærmen vil vise » GOOD «.

2. ÅBNING AF SAFE'N EFTER INDSÆTTELSE AF BATTERIENE:

For åbning af safe'n for første gang med den elektroniske lås, tryk på » START «. Skærmen vil vise; » - - - - - «.

Indtast nu en af disse kombinationer:

- a) 1 2 3 4 5 6 (Brugerkode)
eller
b) 1 2 3 4 5 6 7 8 (Masterkode)

og bekræft indtastningen ved at trykke på » START « igen. To [2] korte akustiske lyd signaler vil nu blive hørt og det grønne LED vil blinke. Skærmen viser nu » OPEN «. Drej dørhåndtaget til højre inden [5] sekunder fra åbning af safe'n.

3. PROGRAMMERING AF NY KODE:

Opmerksomhed: for denne safe to [2] forskellige koder kan blive programmeret (Bruger kode og Masterkode). For din personlige sikkerhed vær venlig at ændre begge koder efter åbning af safe'n den første gang.

a./ PROGRAMMERING AF BRUGERKODE / ÆNDRING AF BRUGERKODE

- a.1 Tryk på den røde knapp på innsiden af safe'n (på bagsiden af døren, nær hengslene). På skærmen vises nu » - - - - - «, det røde LED blinker og du vil høre 1 akustisk signal. Du har nu [7] sekunder på at indtaste en ny kode.
- a.2 Indtast koden (for sikkerhedsmæssige grunde minst [3] tal men maksimalt [8]tal) som du ønsker. Tryk på » START « knappen for at bekræfte din kode. Skærmen viser nu » IN « og en akustisk lyd signal vil høres og det røde LED vil blinke. Din nye kode vil også vises på skærmen i [2] sekunder.
- a.3 Hvis du bruger [8] tal så er det ikke nødvendigt at trykke på » START « knappen. Den nye kode er automatisk programmeret.
- a.4 Din brukerkode har blevet korrekt ændret.

b./ PROGRAMMERING AF MASTERKODE / ÆNDRING AF MASTERKODE

- b.1 Tryk på » START « knappen og [2] gange på » 0 « (» 00 «). Tryk så på den røde knappen på indsiden af safe'n (på bagsiden af døren, nær hængslene). Skærmen vil nu vise » - - - - - «.
- b.2 Indtast koden (for sikkerhedsmæssige grunde minst [3] tal men maksimalt [8] tal) som du ønsker. Tryk på » START « knappen for at bekræfte din kode. Skærmen vil nu vise » IN « og et akustisk lyd signal vil høres og det røde LED blinker. Din nye kode vil nu vises på skærmen i [2] sekunder.
- b.3 Hvis du bruger [8] tal så er det ikke nødvendigt at trykke på » START « knappen. Den nye kode er automatisk programmeret.
- b.4 Din masterkode har blevet korrekt ændret.

4. FORKERT KODE:

Hvis du har indtastet en forkert kode, tre akustiske lyd signal vil høres og det røde LED lys vil blinke [3] gange. Du har nu [2] muligheder for at indtaste rigtig kode. Efter [3] forkerte koder har blevet indtastet den elektroniske lås vil lukke sig. For cirka [3] minutter så vil ikke låsen reagere på en knap blive trykket på. Efter [3] minutter så har du [3] nye forsøg på at indtaste rigtig kode.

5. TOMT BATTERI ADVARSEL

For testing af batteriene tryk på » START « knappen først. Hvis batteri symbolet på skærmen viser at det er tomt så må du indsætte nye batterier med an gang. (Se punkt 1.5).

6. MEKANISK NØDÅBNING

Hvis du glemmer din kode eller batteriene er tomme, følg disse punkter:

- 6.1 Åbne låget til nødåbningslåsen (til højre for dørhåndtaget).
- 6.2 Indsæt en af de [2] leverede nødsituation nøgler og drej den til venstre.
- 6.3 Drej dørhåndtaget til højre.
- 6.4 Safe'n er nu åben.

Forsigtighed:

Deres nye "Trendy" safe og dens indhold er ikke automatisk en del af deres fullværdighedsforsikring. Vær venlig at kontakte deres forsikringsselskab og be om en justering af forsikringssummen.