


iTag zafe

Manual

Apple's Find-netværk gør det muligt, på en nem og sikker måde at lokalisere personlige ejendele, ved hjælp af Find-appen på din iPhone, iPad, Mac, eller Apple Watch.

Ved brug af Apple Find-appen til at lokalisere iTag, anbefales det at opdatere til den seneste version af iOS, iPadOS, macOS eller watchOS.

"Works with Apple"-mærket indikerer at produktet er designet specifikt til at virke sammen med den teknologi, som er identificeret i mærket, og er certificeret af fabrikanten til at leve op til Apple Find-netværkets produktspecifikationer og krav. Apple er ikke ansvarlig for brugen af dette produkt, eller dets overholdelse af sikkerheds- og reguleringsstandarder.



Find iTag, når det er udenfor rækkevidde

- Aktiver "Underret, når den efterlades"-knappen, for at modtage en notifikation når du efterlader dit iTag, og det ikke længere er indenfor rækkevidde af dit device.
- Aktiver "Underret mig, når fundet", for at modtage en notifikation med dit iTags opdaterede lokation, når et andet Find-kompatibelt device kommer i nærheden af det.
- **OBS:** "Underret mig, når fundet" kan kun aktiveres, når dit iTag er udenfor rækkevidde.

Sådan kommer du i gang

1. Se efter opdateringer

Det anbefales, at downloade den nyeste version af iOS, iPadOS, macOS eller watchOS, før opsætningen af dit nye iTag

2. Tænd

Tryk på knappen på forsiden af iTag. Når den bipper én gang, er den tændt og vil være i parringsstatus



3. Tilføj dit iTag

3.1 Åbn appen

Åbn Find-appen på din opdaterede iPhone eller iPad.

3.2 Opret forbindelse til iTag



Følg instruktionerne på side 3, 4, og 5.



Hvis du mister dit iTag

- Hvis du mister dit iTag, under "Mistet", tryk på knappen "Slå til". En side med info om "Mistet"-funktionen åbner, hvor du kan taste dit telefonnummer eller e-mailadresse, samt en besked til personen, der finder din genstand.
- Tryk "Aktiver", for at aktivere "Mistet"-tilstand.
- **OBS:** Når "Mistet"-tilstand er aktiveret, vil "Underret mig, når fundet" automatisk blive slået til.
- **OBS:** Når "Mistet"-tilstand er aktiveret, vil dit iTag være låst, og ikke parres med et nyt device.

Trin 1. Vælg fanen "Genstande" og tryk derefter på "Tilføj genstand". Du kan også trykke direkte på "+" ikonet.



Fjern dit iTag

- Sørg for at "Mistet"-tilstand er slået fra, og tryk på knappen "Fjern genstand", hvorefter en side åbner. Tryk "Fjern" for at bekræfte.

Nulstil dit iTag


- Efter du har fjernet dit iTag fra Find-appen, tryk på knappen på forsiden af dit iTag fire gange hurtigt efter hinanden, efterfulgt af et femte, længere tryk indtil du hører en ringetone. Dit iTag er nu nulstillet og klar til at blive parret med et nyt device.

Trin 2. Tryk på "Tilføj en anden genstand".



Sådan skifter du batteriet

- Brug dine negle, eller en lille flad skruetrækker, i den lille åbning i siden af iTag, til forsigtigt at åbne skallen.
- Udskift batteriet med et nyt CR2032 3V batteri. (Plus-polen skal vende opad).
- Luk forsigtigt dit iTag, ved at trykke de to skaller mod hinanden.



Uønsket tracking-overvågning

Din iPhone sender en notifikation hvis den opdager at en ukendt tracker bevæger sig sammen med dig. En lyd afspilles så du kan finde den. Disse advarsler er kun aktiveret når en tracker ikke er forbundet til sin ejers telefon, så dine bekendtes trackere vil ikke afspille en lyd, hvis de er sammen med dig.

Knappens funktion

1. Tænd iTag (Find-funktion er slået til):

Tryk én gang på knappen, for at tænde iTag. En melodi indikerer, at iTag er tændt.

Trin 3. Sørg for at iTag er i nærheden af din iPhone. Vent indtil du ser "iTag", og tryk derefter "Opret forbindelse".



Fortsæt ved at udfylde navn til dit iTag, og vælg en emoji. Tryk derefter "Fortsæt". Du vil blive bedt om at forbinde iTag med dit Apple-id. Tryk på "Enig". Tryk "Afslut", og dit iTag er nu forbundet.

Hvis iTag ikke er parret, slukkes den efter 10 minutter.

Tænd iTag igen for at genoptage parring.

2. Sluk iTag (Find-funktion er slået fra):

Hold knappen inde i mindst 3 sekunder. 2 korte bip indikerer, at iTag er slukket.

3. Aktiver forespørgsel om flere oplysninger:


Tryk to gange hurtigt efter hinanden. En bekræftende lyd afspilles, og en dialogboks vil blive vist i Find-appen hos den person der har fundet enheden, med mere information om enheden, såsom ejerens kontaklinformationer (Hvis enheden er i "Mistet"-tilstand), og enhedens serienummer.

4. Gendannelse af fabriksindstillingerne:

Tryk 4 gange hurtigt efter hinanden, og hold derefter knappen inde indtil en melodi spilles.

Gendannelsesproceduren er nødvendig, for at aktivere parringstilstand igen, og det er nødvendigt at enheden slettes fra den tidligere iPhone før den kan parres påny.

5. Sådan kommer du i gang



Lokaliser din genstand

- Tryk "Afspil lyd" for at få dit iTag til at bippe når det er i nærheden.
- Dit iTags sidste kendte placering vil være synlig på kortet med den emoji, du valgte under opsætningen. Tryk "Vis vej" for at navigere til den seneste lokation.

Vigtige tips:

- Ved parring af en enhed i Find-appen, opretter iPhone forbindelse til Apple serveren. Parring kan fejle i tilfælde af netværksproblemer. Første parring kan tage lang tid, så vent tålmodigt. Ved parningsproblemer anbefales følgende: 1. Skift telefonens netværksindstillinger – skift f.eks. mellem wi-fi og mobildata. 2. Gendan iTags fabriksindstillinger. 3. Genoptag parring med Find-appen.
- Når "Mistet"-tilstand er aktiveret bør du IKKE FJERNE ENHEDEN i Find-appen. Enheden vil blive låst permanent, og kan ikke parres med en ny iPhone.
- Batteriforbruget varierer alt efter personlige brugsmønstre. Hyppig brug af "Afspil lyd"-funktion kan forkorte batterilevetiden.



Lovpligtige sikkerhedsinformationer

Advarsel: Batteriet skal holdes ude af børns rækkevidde. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger og perforering af spiserøret, og kan medføre alvorlige skader eller død. Hvis et barn har indtaget et knapcellebatteri, ring straks til alarmcentralen 112.



Made in China

Tel. 22 79 60 68
www.sikringsforum.dk