



Brugsanvisning

Tillykke med valget af den nyeste og mest avancerede teknologi til at markere din ejendom/dine ejendele.

Dette kit indeholder:

- Flaske med den unikke DNAvæske SelectaDNA, der både indeholder MicroDots og UV tracer
- Pødepind til at påføre DNAvæsken
- Advarselskilte
- Vindues-mærkater
- Oplysninger om, hvordan du registrerer dit kit

Anvendelse:

Ryst flasken med SelectaDNA i omkring 15 sekunder før brug.

1. Vælg et område at anvende blandingen på, helst i sprækker, strukturerede overflader eller svært tilgængelige områder og sørg for, at området er rent og tørt. Elektriske enheder skal kobles fra strømforsyningen. **Må ikke anvendes på printplader.**
2. Dyp medfølgende pødepind i flasken og sørg for, at du kun har en lille mængde af blandingen på din pensel sammen med mindst én MicroDot (MicroDot er de små grå prikker der er i DNA væsken). Påfør blandingen på genstanden i et enkelt, tyndt lag. Selvom væsken er overfladetør efter cirka 30 minutter, vil det først efter en uge være fuldstændigt hærdet. Blandingens farve er hvid i starten, når den anvendes, men bliver klart, når den tørrer. MicroDots vil være synlige (på lyse overflader) som sorte prikker, så SelectaDNA bør anvendes på et skjult område. Hvis SelectaDNA påføres genstande som befinder sig udendørs, skal det helst påføres områder der ikke udsættes for direkte sollys, da solens UV lys nedbryder væsken.



3. DNAvæsken lyser blå under ultraviolet lys, hvilket gør det nemt for politiet og myndighederne at identificere genstanden eller at udtage prøver til retskemisk analyse. Det er bedst at have flere MicroDots og DNA på flere områder.
4. Husk at påføre advarselsmærkaterne til de markerede elementer og advarselskilte på vinduer og glasdøre.
5. Nu skal du registrere din kode og genstande i SelectaDNA's database – www.secureassetregister.com – så din ejendom/dine ejendele kan identificeres, hvis den bliver tabt eller stjålet.
6. Efter hvert brug, skylles pødepinden under en vandhane, så skumspidsen forbliver blød til næste gang du bruger SelectaDNA.

Bemærk: Blandingens holdbarhed i flasken er omkring 1 år, hvis hættens er tæt og man kun bruger en ren pødepind.

Advarsel

Den medfølgende DNAvæske er en vandbaseret, ikke brændbar væske. Det har lav toksicitet, men man må ikke indtage væsken.

Hvis uheldet er ude drik da en masse væske, fortrinsvis vand.

Fremkald ikke opkastning.

I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjnene skylles med rigelige mængder rent vand. Kontakt med hud bør undgås (nogle følsomme hudtyper kan blive irriteret), og hvis kontakt forekommer vaskes væsken af med vand og sæbe.

Opbevaring

Sæt låget sikkert på efter brug, og flasken bør opbevares på et køligt, tørt område væk fra sollys.

Ændringer i databasen

Gå ind på **www.selectadna.dk** og log ind på din konto. Her kan du:

1. Opdatere og ændre din adresse eller andre kontaktoplysninger.
2. Tilføje nye genstande du har mærket.
3. Opdatere ejeroplysninger for individuelle mærkede genstande, som du måske har solgt eller foræret væk.

For mere information besøg:

www.sikringsforum.dk

eller kontakt

+45 22 79 60 68