

Graveringsfarve 03HB, til plastic^{*)} og plastlakerede flader.

Før Mærkning: Kontrollér at tyverimærkerne er perforeret/udskåret korrekt samt at graveringsfarven svarer til den De har bestilt.

1. Sørg for at stedet De ønsker at mærke er rent, tørt og fedtfrit. Rengør eventuelt udstyret (også helt nye maskiner) med isopropylalcohol for at opnå optimal klæbeevne for tyverimærket.
 2. Tag forsigtigt etiketten fra bagpapiret og kontrollér (evt. rens) udskæringen. Limrester kan evt. forekomme, de er uden betydning for mærkningen.
 3. Monter mærket med den tynde klare folie over på mærkestedet og tryk/gnid den godt fast på hele fladen, især omkring udskæringen af tekst/tal.
 4. Ryst flasken med den flydende graveringsfarve grundigt. Penslen i flaskens låg anvendes til at påsmøre graveringsfarven.
 5. Stryg graveringsfarven over mærkets udskårne tekst/tal. Kontrollér, at farven kommer ned alle steder. Stryg overflødig graveringsfarve af med penslen.
 6. Fjern den klare folie efter ca. 25 sekunder. Træk folien langsomt af og så fladt henover teksten som muligt for at undgå, at bogstav-broerne brister. Selve etiketten bliver siddende sammen med det garverede mærke.
 7. Graveringsfarven vil under normale omstændigheder være helt tør efter et par timer.
 8. Vær forsigtig med den flydende graveringsfarve. Farven kan ikke fjernes fra tekstiler. Får De farve på hænderne vask da med sæbe og varmt vand. Får De farve i øjnene skyl med vand i mindst 5 minutter og søg om nødvendigt læge.
 9. Hele mærkningen hærder færdig i løbet af 2-3 døgn. Det færdige mærke vil i reglen have en ru overflade som følge af graveringsprocessen.
- ^{*)} „Syrefaste“ plasticprodukter af f.eks polythene og polypropylene er ikke velegnede til denne type mærkning. Kontrollér emnets egnethed ved at påsmøre lidt graveringsfarve på et ikke umiddelbart synligt sted.

Bemærk venligst, at helt nyt edb-udstyr ofte har fået en overfladebehandling af kabinettet, som gør plastmaterialet glat at føle på samt fedt- og smudsafvisende.

Sådanne overflader kan med fordel rengøres med isopropylalcohol der hvor skabelonerne monteres. Derved opnås optimal klæbeevne for tyverimærkerne, ligesom graveringsfarven får en bedre og direkte kontakt med overfladematerialet